

STAND UP PADDLE BOARDS



OPBLAASBARE STAND UP PADDLE BOARD HANDLEIDING EN GARANTIE-INFORMATIE

Bedankt voor het kiezen van ons Stand Up Paddle Board

Ons eenvoudige doel om dingen beter te maken is nooit veranderd en blijft het belangrijkste voor ons team van professionele atleten en boardontwerpers.

ALGEMENE PADDLINGINFORMATIE

Hoe te gebruiken


- Neem een comfortabele houding aan met uw voeten uit elkaar op ruwweg schouderafstand. Houd uw knieën licht gebogen in een ontspannen rechtopstaande houding, schouders naar achteren en recht naar voren kijkend.
- Paddlegreep. Plaats uw bovenste hand aan het uiteinde van de hendel en uw onderste hand ongeveer 60 cm naar beneden op de peddel. Peddel in een comfortabele voorwaartse beweging met uw armen licht gebogen.
- Om naar links te gaan concentreert u zich op het peddelen aan de rechterzijde van het board, om naar rechts te gaan concentreert u zich op het peddelen aan de linkerzijde van het board.


Veiligheid

Peddelen kan gevaarlijk en fysiek veeleisend zijn. Gebruikers van het product moeten begrijpen dat deelname aan stand up paddling kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Let op alle toepasselijke wetten voor vaartuigen en gebruik uw gezonde verstand.

Veiligheidschecklist


- Peddel altijd met anderen.
- Draag altijd een riem die is vastgemaakt aan uw board.
- Draag een reddingsvest dat goedgekeurd is door de kustwacht.
- Draag altijd beschermende kleding.
- Peddel altijd onder veilige omstandigheden.
- Wees uw bewust van het veranderen van de weersomstandigheden.
- Vermijd het peddelen bij aflandige wind of harde wind.
- Overschat uw peddelvaardigheden niet; wees uw bewust van uw beperkingen.
- Gebruik GEEN alcohol of geestverruimende middelen voorafgaand of tijdens het gebruik van dit product.






Als de verbinding bij het slot van de propellerstang los zit, moet u het slot meerdere malen ronddraaien en

Scheiding en
vastmaken van
het natte slot



Als de verbinding bij het slot van de propellerstang los zit, moet u het slot meerdere malen ronddraaien en


Scheiding en
vastmaken van
het natte slot



STAND UP PADDLEBOARDS

STAND UP PADDLE STABILITEIT

DE S3 BESTURINGSSTYEM
De S3 controleplaten bieden extra stabiliteit en stevigheid in de stagebieden van het board, waardoor u een superieure paddlingervaring krijgt met een optimale verplaatsbaarheid



Inbegrepen uitrusting



Rugzak
waterdicht
voor zwaar
gebruik



Pomp met meter



Reparatieset



EXP - 3-delige peddel



Riem



Vin



Waterbestendig
telefoonhoesje

5. UW BOARD OPBLAZEN

Volg de onderstaande instructies voor de werking van het ventiel en de juiste installatieprocedures en procedures voor het leeg laten lopen.




A. Werking van het ventiel: Het opblaasventiel van het board bevindt zich nabij de neus van het board. Om het ventiel af te sluiten voor het opblazen, zorgt u ervoor dat de middelste ventielpin zich in de "omhoog" positie bevindt. Als de pin zich in de "omlaag" positie bevindt, druk dan naar beneden op de ventielpin en draai deze naar links totdat hij omhoog komt.



B. Om het ventiel te openen voor het leeg laten lopen, drukt u op de ventielpin en draait u deze rechtsom zodat hij vastklikt. **Pas op voor zand of vuil rond het ventielgebied tijdens het leeg laten lopen, aangezien kleine deeltjes in de lucht kunnen komen bij het vrijkomen van luchtdruk!**




C. Kijk altijd naar de ventielafdekking over het ventiel bij gebruik. Dit voorkomt abusievelijk ontsnappen van lucht en invoer van deeltjes in de luchtkamers.



6. STAPPEN VOOR HET OPBLAZEN VAN HET BOARD

- Zorg ervoor dat het ventiel in de gesloten stand is (ventielpin omhoog).
- Zorg ervoor dat de pompslang is aangesloten op de opening "Opblazen".
- Verbind het pompmondstuk in de ventielhouder.
- Begin met het oppompen van lucht in het board door de pompzuiger heen en weer te schuiven.

Tips: Als de pompzuiger begint te piepen, breng dan wat siliconenspray aan op de zuigeras.




MAAK HET HOGEDRUKVENTIEL VAST

In de loop van de tijd is het mogelijk dat het hogedruk-opblaasventiel (VII) los kan komen te zitten. Als onderdeel van de reparatieset (K) leveren we een ventiel sleutel die kan worden gebruikt voor het vastmaken van het ventiel om de luchtdichtheid te behouden.

- Open het hogedrukventiel (VII) door het ventieldopje (I) 90° naar rechts te draaien.
- Plaats de ventiel sleutel in het hogedrukventiel zoals weergegeven.
- Pak de buitenkant van het ventiel stevig vast en draai de sleutel naar rechts totdat het vast is gedraaid.

Opmerking: we raden aan het ventiel niet volledig los te schroeven tenzij dat absoluut noodzakelijk is.



7. STAPPEN VOOR HET LEEG LATEN LOPEN VAN HET BOARD


- Maak de ventielgebieden rij van water of vuil.
- Druk langzaam op het ventiel om lucht uit het board te laten ontsnappen. Er zal een eerste uitbarsting van lucht zijn, maar dat zal zeer snel vertragen. Zodra de luchtstroom is vertraagd, drukt u het ventiel helemaal naar beneden en draait u hem naar rechts om hem in de "open" positie te vergrendelen.

TIPS EN VOORZORGSMAATREGELEN VOOR OPBLAZEN


- Het board kan met de hand of een elektrische pomp worden opgeblazen. De elektrische pomp kan het board opblazen tot een matige druk en bespaart u veel tijd met ongeveer 90% van het vereiste luchtvolume. U moet uw handpomp gebruiken om de kamers tot de juiste druk op te blazen.
- Gebruik geen luchtcompressor. Schade aan uw board veroorzaakt door te hard oppompen met een luchtcompressor valt niet onder uw garantie.
- Na 2 of 3 dagen kan er een kleine afname van de druk zijn als gevolg van een wijziging van de temperatuur. Als dat zo is voeg dan wat lucht toe.
- Voordat u lang gaat peddelen, moet u het board 24 uur van tevoren opblazen om ervoor te zorgen dat het board luchtdicht is. Als u een constante daling van de luchtdruk ziet, volg dan de instructies voor het opsporen van een lek in de paragraaf boardreparatie van deze handleiding.
- Pomp het board niet te hard op. Een maximale druk van 12 PSI is adequaat. De eenvoudigste meter van een goede werkdruk is het opblazen van de kamers tot een stevige druk wanneer u erop drukt.
- Pomp niet te hard op en laat het board niet achter in de zon. Als het board zich in een warme omgeving zal bevinden, laat dan langzaam wat druk uit het board lopen en laat de warmte van de zon de interne druk verhogen. Tijdens het peddelen kan de koudere watertemperatuur leiden tot wat verlies van de kamerdruk. Het is een goed idee om een pomp met u mee te nemen, zodat u indien nodig wat lucht kunt toevoegen aan de kamers.

8. INSTALLATIE CENTRALE VIN


Er zijn drie manieren waarop de vinnen kunnen worden geïnstalleerd, die kunnen worden gekozen afhankelijk van de huidige situatie.




Schuif de vin in de vinbox. Zorg ervoor dat de vin en de kaartsleuf van de vinbox in dezelfde stand staan.




Plaats de bout in de trechter en draai lichtjes om te garanderen dat de vin er niet afvalt.




Schuif de vin in de vinbox. Zorg ervoor dat de vin en de kaartsleuf van de vinbox in dezelfde stand staan.



Plaats de pakking in de sleuf om te garanderen dat de pakking de vin kan grijpen.



Schuif de vin in de vinbox. Duw de vin naar beneden.



Maak de bout vast. Zorg ervoor dat de bouten consistent zijn met de vinnen.

ONDERHOUD EN OPSLAG VAN HET BOARD:

9-10. OPSLAAN VAN UW STAND UP PADDLE BOARD

We hebben voor PVC gekozen vanwege de superieure bescherming tegen ultraviolet licht. Om extra jaren van flexibiliteit en heldere kleuren te garanderen, moet u het board niet opslaan op een plek waar het wordt blootgesteld aan de weersomstandigheden of in direct zonlicht. Volg de volgende lijst op voor het opslaan en verzorgingsstips voor uw board.

- Voor het opslaan moet u het board schoonspuiten met een slang en volledig laten drogen om het vormen van schimmel te voorkomen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën voor het reinigen. Het meeste vuil kan worden verwijderd met een milde zeep en zoet water.
- U kunt het board opgeblazen of leeggelopen opbergen. Als u het board laat leeggelopen, raden we aan dat u het opslaat in de beschermtas die bij het board zit.
- Als u het board buiten opslaat, moet u het van de grond tillen en met een dekzeil beschermen om blootstelling aan de elementen te voorkomen.
- We raden niet aan dat u het board ophangt.
- Niet opslaan onder extreme omstandigheden (*d.w.z. boven 65°C of onder -23°C*).
- Bewaren op een schone en droge plaats.

Met opmerkingen [PR1]: Aangepast naar Celsius ipv Fahrenheit ivm lokalisatie

11. STAPPEN VOOR HET OPVUUVEN VAN HET BOARD

De bewaartas voor het board is ontworpen zodat u uw board zo makkelijk mogelijk met minimaal vouwen in de tas kunt doen.

Volg het onderstaande schema voor de beste vouwprocedure.

Vouw zo dat het vouwpatroon past op de S3 afdekplaten

**** PROBEER NIET DE S3 AFDEKPLATEN TE VOUWEN OF TE BUIGEN**

**** Gebruik altijd de meegeleverde vlnafdekkingen om schade aan de vin en buigen te voorkomen.**



STAP 1



STAP 2



STAP 3



STEP 4

14. GARANTIE

We geven een beperkte garantie van 1 jaar op het materiaal, 1 jaar op de naden en 1 jaar op de accessoires.

We garanderen dat elk stand up paddle board vrij is van defecten in materialen en vakmanschap voor de hieronder genoemde periode. Stand Up Paddleboards repareert of, vervangt naar eigen oordeel defecte onderdelen.

De garantieperiode voor het board is één jaar

De garantie dekt niet:

- Normale slijtage en kleurvervaging door blootstelling aan de omgeving.
- Schade veroorzaakt door misbruik of gebrek aan normaal onderhoud.
- Schade veroorzaakt door het raken van voorwerpen onder water, stranden of laten vallen.
- Schade veroorzaakt door liggen of het oplaan van het board in water.
- Schade veroorzaakt door aanpassingen of wijzigingen aan het board.

• Transport van boards of onderdelen naar Stand Up Paddleboards of zijn dealers.

• Een board gebruikt voor verhuur of geplaatst voor commercieel gebruik.

• Elke andere gevolgschade, incidentele schade of incidentele uitgaven, inclusief schade aan eigendommen.

Sommige staten staan de beperking of uitsluiting voor incidentele of gevolgschade mogelijk niet toe, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

15. Retourvoorwaarden

Voor het verkrijgen van de garantieservice: binnen 30 dagen na het ontdekken van een defect moet u contact opnemen met uw paddle board dealer waar u uw board heeft gekocht.

16. Beperkingen aansprakelijkheid

Impliciete garanties: impliciete garanties, inclusief impliciete garantie van verkoop en geschiktheid voor een bepaald doel gelden niet langer dan voor de duur van de aangegeven garantie. Sommige staten staan geen beperkingen toe op de duur van de impliciete garanties, dus de bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Stand Up Paddleboards geeft geen uitdrukkelijke garanties af naast deze beperkte garantie. Dealers hebben geen toestemming garanties af te geven namens Stand Up Paddleboards naast of niet in overeenstemming met de hier genoemde garanties.

Voor zover enige bepaling van deze garantie verboden is door federale, staats- of gemeentelijke wetgeving en kan worden uitgesloten, is deze niet van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten.